

FM-AMステレオ チューナー

取扱説明書



--- お買いあげありがとうございます ---

ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください

製品の保証

弊社では、お買いあげ後1年間の製品保証を実施いたしております。

本機に添付されている保証書は、特約店で必要事項を記載してからお渡しするようになっております。保証書及びセットに関して不備な点、あるいは疑問な点がありましたらお買いあげいただいたビクター特約店までお問い合わせください。



特約店で必要事項 を記載



保証書をお渡ししてから 1年間は、修理が無料



保証期間中には、か ならず保証書の提示



保証書は大切に保 存を



保証書を紛失した場合には 再発行いたしません

保証期間中に修理を依頼されたとき、保証書の提示があれば部 品代及び修理工料は無料となります。

なお、保証書はサービス カードとしても利用させていただきますので、保証期間が切れた場合でも大切に保存しておいてください。

(保証書は、原則として再発行いたしませんのでご注意ください)

このような場合は、保証書があっても有料になります。



期限切れ



保証手続きをしてい ない保証書



改造、個人の修理



据付後の移動による故障




不当な取扱い


二注意

取扱上の注意

・次のような場所は、できるだけさけてください。




湿気の多い所



不安定な所

放熱をよくするため、




壁から 10~15 cm 離します




通風孔は塞がない

・セットに悪影響を与えないため、



暖房器から離れた所



直射日光の当らない所



振動やホコリが少ない所



テレビから離れた所

・外国での使用は?

本機は日本国内用に作られていますので、放送規格、電源電圧、電源周波数の異なる外国では、使用できません。



キャビネットが汚れたら、
中性洗剤などで汚れを落し、
乾いた布でふきとります。
シンナーやベンジンなどの
使用は、ひび割れ、変色を招きます。



0

注 意


取扱上の注意

安全上の注意)

修理依頼

安全上の注意

・電源電圧は、 交流 100V をご使用ください。



100V 以外は使用しない


・電源周波数は、

50Hz 地域 または 60Hz 地域でも使用できます。


・電源コードを取扱うときには、 次のような点に十分ご注意ください。



濡れた手でさわらない




抜くときはプラグを持って




折り曲げたりしない



敷いたりして傷をつけない



プラグを抜く習慣を



継足しなどはしない

・異物の混入は、

感電や故障の原因になります。

通風孔などからセット内部に縫針やヘアー ピンなどの異物がはいっ たときには、ただちに電源コードをはずし、ビクター特約店にご連 絡ください。

特に小さなお子様のおられるご家庭では、十分にご注意ください。




金属物はさしこまない

・水がはいったときは、

ただちに電源コードのプラグをコンセントからはずし、ビクター特 約店にご連絡ください。

セット内部に水がはいりますと感電や故障の原因になりますので、 水のはいった容器などはセットの上に置かないでください。



水のはいった容器など は置かない

・ゼット内部に触れることは、


大きな危険を伴いますので、カバーは勝手にはずさないでください。

・落雷の恐れがあるときは、

雷の音が鳴りだしたら早めに電源プラグを抜いてください。



プラグは早めに



明

ドはコンセントにさしこまないでください。

FM 屋外アンテナからセットまでを結ぶアンテナ線としては、**同軸ケーブル** (75 Ω)か、または フィーダー線 (300 Ω) が使用されております。一般にはフィーダー線よりも周囲からの妨害に対して強い同軸ケーブル 3C-2V を用いることが多いのですが、電波事情の悪い地域では 3C-2V より更に損失の少ない 5C-2V をおすすめします。

FM アンテナを一番感度の良い方向へ固定するには、FM 放送を聞きながらアンテナをいろいろな方向に回し、SIGNAL メーター の針が右へもっとも大きく振れる方向を捜してください。

また、マルチパス妨害(電波が山やビルディングに反射し、少し遅れてアンテナに到来するために起こる妨害)の一番少ない方向を捜すには、アンプ側の TREBLE (高音) ツマミを最大、BASS (低音) ツマミを最小にして比較的大きな音をだし、歪音やジュルジュル、またはシューという妨害が最も低くなる方向へアンテナを動かしてください。

同軸ケーブルの接続方法


5C-2V のように同軸ケーブル



3C-2V のように同軸ケーブル が細い場合




AM 屋外アンテナ



*物干"などを利用して 3m~5mのビニール 線を張る程度でも十分 効果があります。

(注)

AM 屋外アンテナをご使用になる場合には、かならずアース端子に アース線を接続し、大地アースをとってください。(雑音が減ります)



000 8-8:

メインアンプ

60° 裏面のパネル バーアンテナ

AM 用アンテナとして、うしろ側のパネルにバーアンテナが付いております。ご使用になる場合、バーアンテナを一度起こしてからできるだけパネルより離し、バーアンテナの向きを変えてみたりしてもっとも受信状態のよい方向をお選びください。

(注)・図のような状態でアンテナをパネルから起こそうと したり、または反対方向(この場合は、下の方向) に回して向きを変えようとすれば、アンテナが折れ てしまいますので、ご注意ください。

50 Hz/60 Hz) へさしこんでください。

コンセント (100V、

アンプ側に "SWITCHED" のコンセントがある場合、"SWITCHED" の方へさしこみます。

4

各部名称と機能説明


① STEREO インジケーター

FM ステレオ放送を受信しますと、このインジケーターが点灯します。 しかし、FM ステレオ放送であっても SELECTOR スイッチ \bullet が "FM MONO" になっておりますと、このインジ FM ステレオ放送は、SELECTOR スイッチ \bullet を "FM AUTO" に切り替えてお聞きください。

2 POWER スイッチ

レバーをあげて "ON" にしますと、メータ 一及び選局針が照明 されて、電源がはい ったことを知らせま す。

電源を切る場合には、 レバーをさげて "OFF" にしてくだ さい。



③ SIGNAL メーター

電波の入力レベルを示すメーターです。 メーターの針が右へもっとも大きく振れるように選局 ツマミ 6 で調整してください。

SIGNAL メーター の針がこの範囲にあれば、受信状態としては良好です。

もし、この範囲からはずれるような場合には、屋外に FM 専用アンテナを建てるか、セット及びバーアンテナの向きを変えるかなどして受信状態を良くし、メーターの針が常にこの範囲に入るようにしてお聞きください。

4 FM TUNING メーター

FM放送をお聞きいただく場合、SIGNAL メーターの針が右へもっとも大きく振れるように調整したあと、更にこのメーターの針が "中央" へくるように選局 ツマミ

6 で調整しますと、最良の同調点が得られます。

なお、このメーターは AM 放送の場合には振れません。

5 SELECT

FM MONO :

FM AUTO :

AM :

か M 放送の

聞きか

使いかた

「接続図」の項をご参照のうえ、ステレオ ア ンプ及びアンテナを結線してから本機及びス テレオ アンプの POWER スイッチを "ON" にします。

FM 放送の聞きかた

- 1. SELECTOR スイッチ **5** を "FM AUTO" にします。
- 2. 選局 ツマミ 6 を回して放送を選びます。 この場合 SIGNAL メーター 3 の針が 右へもっとも大きく振れるように、また FM TUNING メーター 4 の針は "中 央"へくるように選局ツマミ 6 で調整 してください。
 - (注) · SIGNAL メーター (3) の針が目安 として "2" 以下になりますと、 **"STEREO"** インジケーターが点 灯していても雑音で聞き苦しい場 合があります。 そのような場合には、屋外に FM 専用アンテナを建ててメーターの 針が "2"以上振れるように調整 してみてください。 いろいろな事情でどうしてもアン テナの調整ができないかたは、 SELECTOR スイッチ 6 を "FM MONO" に切り替えてお聞
- 3. FMステレオ放送を受信した場合には、 "STEREO" インジケーター ① が点灯 します。

きください。

(注)・FMモノ放送及びAM放送の場合 には、いずれも "STEREO" イン ジケーターは点灯しません。

AM 放送の聞きかた

- 1. SELECTOR スイッチ 6 を "AM" に します。
- 2. 選局 ツマミ 6 を回して放送を選びます。 この場合 SIGNAL メーター 3 の針が 右へもっとも大きく振れるように選局 ツ マミ 6 で調整してください。

ステレオ アンプの操作に関しては、アン プ側の取扱説明書をご参照ください。

ケーターは点灯しません。



6 選局 ツマミ

FM 放送並びに AM 放送を選局するツマ ミです。

OR スイッチ

寺に電波が弱いため、雑音で折角のFMステレオ放送がうまく受 言できない所では、FMステレオでなくなり、FM放送(モノ)と して受信されますが雑音はとても小さく聞きやすくなります。 FM 放送をお聞きいただく場合、この位置にしますと FM 放送は ステレオで、またFMモノ放送はモノホニックとして自動的に切 り替わります。

普段はこの位置でお聞きください。

なお、"FM AUTO"の状態にしますと FM MUTING 回路が働き ますので、FM 放送及び FM ステレオ放送を選局する際に生ずる 耳ざわりな局間雑音はなくなります。

(注)・電波事情の悪い地域でお聞きいただく場合、ミューティン グ回路の働きで放送まで消えてしまうことがあります。 そのような所では屋外にFM専用アンテナを建てるか、ま たは "FM MONO" に切り替えてお聞きください。

AM(中波)放送をお聞きいただく場合、この位置にします。

修理依頼



もしもセットに異常があった場合には、「故障? と思う前に」 の項をよくお読みいただき、お 手数でももう一度点検してみて ください。

同じような状態が続いて起こるような場合は、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、「お名前」、「住所」、「電話番号」、「型名」、「製造番号」、「故障状態をできるだけ詳しく」お買いあげいただいたビクター特約店、または弊社のサービス・センターまでご連絡ください。

なお、お約束した日時に都合が 悪くなられたお客様は、できる だけ早く事前にお知らせくださ い。



補修用性能部品の保有期間

FMチューナーの補修用性能部品の最低保有期間は8年です。なお、詳しくはお買いあげいただいたビクター特約店、または弊社のサービス・センターまでご相談ください。



故障?と思う前に



おや? 故障かな? と思ったら 修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください


放送がはいらない



コード類がはずれて いませんか。



接続コードは、確実 にさしこみます。




アンプへの接続を間 違えていませんか。

SOURCE


AUX


PHONO

TUNER




本機の出力コードを アンプ側の "TUNER" 端子に接続します。





アンプ側のソース ス イッチが、"PHONO" または "AUX" にな っていませんか。




ソース スイッチを

"TUNER" にしま


す。

アンプ側のテープス イッチが MONITOR になっていませんか。




テープ スイッチを放 送のはいる位置にし ます。


雑音で放送が聞き苦しい



アンテナがはずれて いませんか。




アンテナを接続しま す。




添付の FM アンテナ を束ねたまま床など に放っていませんか。



アンテナをもっとも 受信状態のよい方向 にぴーんと張ってお 使いください。



バーアンテナが裏面 のパネルに近づいて いませんか。また、 バーアンテナの向き も変えてみましたか。



バーアンテナを裏面 のパネルから離し、 バーアンテナの向き も変えてみてくださ 120



近くでテレビを見た り、電気器具などを 使用していませんか。



できればテレビを消 すか、電気器具の使 用をやめてください。

仕樣


使用半導体 トランジスター 7 ダイオード 5 FET 1 IC 3 受信周波数 76MHz~90MHz FM チューナー部 モノーラル ステレオ 実用感度 $1.9\mu V/300\Omega$ (10.7dBf IHF) 50dB S/N 感度 $4.0\mu V/300\Omega$ (17.2dBf IHF) $40 \mu V / 300 \Omega$ (37.2dBf IHF) **S/N** 72dB 68dB 全高調波歪率 100Hz 0.2% 以下 0.4%以下 1kHz 0.2%以下 0.4%以下 6kHz 0.2%以下 0.4%以下 キャプチャー レシオ 1.0dB 以下 実効選択度 62dB 以上 IF 妨害比 90dB 以上 スプリアス妨害比 75dB 以上 55dB 以上 AM 抑圧比 チャンネル セパレーション 100Hz 30dB 以上 1kHz 40dB 以上 10kHz 30dB 以上 サブ キャリアリーク抑圧比 50dB 以上 周波数特性 30Hz~12kHz +0.5 dB ディ・エンファシス特性 50μ sec 出力信号レベル 650mV/5kΩ (400 Hz、100%変調) アンテナ 75Ω 不平衡型、300Ω 平衡型 AM チューナー部 受信周波数 525kHz~1,605kHz 実用感度 $300\mu V/m$ (バーアンテナ) 50µV (外部アンテナ端子) 全高調波歪率 0.5%以下 S/N 50dB 以上 選択度 35dB 以上 イメージ妨害比 45dB 以上 IF 妨害比 45dB 以上 出力信号レベル 650mV/5kΩ (400Hz、100%変調) アンテナ バーアンテナ 外部アンテナ端子付 電源部・その他 電源電圧 AC 100V (50Hz、60Hz 両用) 消費電力 6 W (〒 電気用品取締法) 重量 4.0 kg (ダンボール ケースは含みません) 簡易型FM アンテナ ……… 1 付属品 シグナル コード(1.2m) 1


(注)・IHF:米国のハイファイ協会


(Institute of High Fidelity Incorporation)

・本機の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

寸法図







日本ビフター株式会社ステレオ事業部 所在地 〒242 神奈川県大和市下鶴間甲の10号1644番地 TEL (0462) 74-2121(代表) 本社事務所 〒103 東京都中央区日本橋本町4丁目1番地 TEL (03) 241-7811(代表)